
MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



INSTRUCCIONES PARA EL CONDUCTOR

Para ayudar a garantizar su seguridad, lea atentamente este manual antes de conducir y asegúrese de seguir siempre las instrucciones que se indican a continuación:

1. Comprenda toda la información de este manual, incluidas las precauciones de seguridad y las advertencias sobre situaciones peligrosas.
2. Familiarícese con los procedimientos de emergencia para utilizar el scooter Moratti.
3. Comprenda todas las etiquetas de advertencia colocadas en el scooter Moratti.
4. No desmonte el scooter ni ninguna de sus piezas. Para reparaciones o sustitución de componentes, póngase en contacto con el centro de atención de Moratti.
5. Guarde este manual en un lugar seguro. Antes de salir de fábrica, se ha verificado que todos los parámetros del scooter cumplen las normas nacionales.
6. Respete todas las normas de tráfico y señales viales de acuerdo con la normativa aplicable al transporte de pasajeros y mercancías. Compruebe siempre que tanto las condiciones de la vía como el estado del scooter sean seguros para evitar situaciones peligrosas.
7. Evite conducir con condiciones meteorológicas adversas, como tormentas o vientos fuertes. Cuando llueva, reduzca la velocidad, ya que la distancia de frenado será mayor.
8. Evite utilizar las luces largas cuando la iluminación sea suficiente. El uso continuo de las luces largas puede deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario y a los peatones, afectando a la seguridad vial.
9. Apague el scooter y guarde la llave FOB en un lugar seguro después de utilizarlo. No permita que los niños jueguen alrededor del scooter para evitar accidentes.
10. Utilice el equipo de seguridad adecuado, como un casco con certificación SNI y, cuando sea necesario, otros elementos de protección, como guantes y mascarilla.
11. La velocidad máxima de este scooter es de 60 km/h. No supere esta velocidad, ya que podría poner en peligro tanto al conductor como a otros usuarios de la vía.

MORATTI
motorcycles

PARA AYUDAR A GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS, PRESTE ATENCIÓN A LO SIGUIENTE

1. NO PRESTE SU SCOOTER MORATTI A NINGUNA PERSONA QUE NO SEPA UTILIZARLO CORRECTAMENTE, PARA EVITAR LESIONES.
2. RESPETE SIEMPRE TODAS LAS LEYES Y NORMAS APLICABLES CUANDO CIRCULE POR VÍAS PÚBLICAS.
3. NO CONDUZCA BAJO LOS EFECTOS DE MEDICAMENTOS QUE PUEDAN AFECTAR A SU CAPACIDAD PARA CONDUCIR, BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS, NI CUANDO SU ESTADO DE SALUD NO SEA ADECUADO.
4. PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES, CIRCULE ÚNICAMENTE POR SUPERFICIES PLANAS Y UNIFORMES QUE OFREZCAN UN APOYO ESTABLE A AMBAS RUEDAS DELANTERAS.



ELEMENTOS Y ACCESORIOS A COMPROBAR








MANDO / SMART KEYLESS

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL SCOOTER / CASCO SNI




LADO DERECHO DEL MANILLAR

01 **Botón de parada del motor / modo de espera**
Sirve para apagar el motor o poner el scooter en modo de espera.

02 **Interruptor de luces**
Sirve para encender las luces de posición y los faros principales.

03 **Botón de arranque del motor**
Sirve para arrancar el motor.



LADO IZQUIERDO DEL MANILLAR

04 **Interruptor de luz de cruce / luz de carretera**
Sirve para cambiar entre las luces de cruce y las luces de carretera.

05 **Interruptor de intermitentes izquierdo / derecho**
Sirve para activar el intermitente izquierdo o derecho.

06 **Botón del claxon**
Sirve para accionar el claxon.

07 **Interruptor de luces de emergencia**
Sirve para activar ambos intermitentes al mismo tiempo como señal de emergencia.

MORATTI motorcycles



Posición de marcha atrás

Posición de marcha adelante



Notas sobre el uso de la marcha atrás:

1. El scooter debe estar completamente detenido antes de cambiar entre marcha adelante y marcha atrás.
2. No cambie de marcha mientras acciona el acelerador.
3. La marcha atrás debe utilizarse únicamente para aparcar o realizar maniobras a baja velocidad.

MORATTI motorcycles

Descripción de los iconos de la pantalla LED



Intermitente izquierdo
Parpadea cuando se activa el intermitente izquierdo

Luz de carretera
Se enciende cuando están activadas las luces de carretera

Indicador de punto muerto
Se enciende cuando la transmisión está en punto muerto

LUZ DE POSICIÓN
Se enciende cuando están activadas las luces de posición o estacionamiento.

Aviso de nivel de combustible
Indica un nivel bajo de combustible. Reposte pronto

Indicadores de conexión
Muestra el estado de la conexión.

55:55 **RELOJ**
Muestra la hora actual

Testigo del motor (MIL)
Indica una avería del motor o del sistema de emisiones.

Aviso de ABS
Se enciende si el ABS está activo o si existe una avería en el sistema ABS

Intermitente derecho
Parpadea cuando se activa el intermitente derecho

Control de tracción
Indica que el control de tracción está activo o presenta una avería.

Avviso batteria
Advierte de problemas en el sistema de carga o en la batería.

Auto Start/Stop
Muestra el estado del sistema Auto Start/Stop (activo / disponible).

55555.5 **ODO-TRIP**
Lectura del cuentakilómetros total o parcial (millas o km).



INFORMACIÓN DEL MANDO GIRATORIO

POWER: ⏻ Enciende o apaga la alimentación eléctrica (contacto).

LOCK: Bloquea el manillar.

I (ON): | Posición ON para arrancar el vehículo.

(OFF): ◯ Posición OFF para apagarlo.

PUSH: Presione el mando y, a continuación, gírelo hasta la posición LOCK.

FUEL: Pulse el botón FUEL para abrir el tapón del depósito de combustible.

SEAT: Pulse el botón SEAT para abrir el asiento.

MORATTI motorcycles

CÓMO ARRANCAR EL MOTOR

1. PULSE EL BOTÓN LOCK DEL MANDO A DISTANCIA.



2. DESPUÉS DE PULSAR EL BOTÓN LOCK DEL MANDO, EL SELECTOR SE ILUMINARÁ. A CONTINUACIÓN, GÍRELO HASTA LA POSICIÓN I (ON).



3. MANTENGA ACCIONADA LA MANETA DE FRENO Y PULSE EL BOTÓN DE ARRANQUE. EL SCOOTER ARRANCARÁ Y QUEDARÁ LISTO PARA SU USO.



MORATTI
motorcycles

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

1. Mantenga la velocidad por debajo de 45 km/h.
2. Compruebe los retrovisores con frecuencia y facilite el paso a los vehículos que le adelanten, especialmente a los automóviles.
3. Mantenga una distancia de seguridad respecto a otros vehículos.
4. Circule por carreteras pavimentadas y evite las superficies irregulares.
5. Si debe atravesar una zona rocosa o irregular, reduzca la velocidad y conduzca con precaución.
6. No se ponga de pie sobre el scooter mientras circula.





CARGADOR USB

NUESTRO SCOOTER ESTÁ EQUIPADO CON CARGADOR USB Y SOPORTE PARA TELÉFONO.

ANTES DE UTILIZAR AMBOS DISPOSITIVOS, ASEGÚRESE DE QUE EL SCOOTER ESTÉ COMPLETAMENTE DETENIDO.

Información adicional y notas sobre Moratti



01 Características del scooter de tres ruedas Moratti

- La dirección se siente más pesada que la de una motocicleta convencional.
- No realice giros bruscos a alta velocidad.
- Realice siempre los cambios de sentido lentamente.

02 Asistencia de emergencia

- Centro de atención: +62 812 7372 2777
- Horario disponible: 10:00–22:00

03 Tipo de combustible

- SOLO PERTAMAX

04 Carga máxima / Límite de pasajeros

- Número máximo de pasajeros: 2 personas
- Capacidad máxima de carga: 150 kg