
MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



INSTRUCTIONS POUR LE CONDUCTEUR

Afin d'assurer votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant de conduire et veillez à toujours respecter les instructions ci-dessous :

1. Prenez connaissance de toutes les informations contenues dans ce manuel, notamment des consignes de sécurité et des avertissements relatifs aux situations dangereuses.
2. Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence relatives à l'utilisation du scooter Moratti.
3. Prenez connaissance de toutes les étiquettes d'avertissement apposées sur le scooter Moratti.
4. Ne démontez pas le scooter ni aucune de ses pièces. Pour toute réparation ou tout remplacement, veuillez contacter le centre d'assistance Moratti.
5. Conservez ce manuel en lieu sûr. Avant sa sortie d'usine, il a été vérifié que tous les paramètres du scooter sont conformes aux normes nationales.
6. Respectez le code de la route et toute la signalisation conformément à la réglementation applicable au transport de passagers et de marchandises. Vérifiez toujours que l'état de la route et celui du scooter permettent de circuler en toute sécurité afin d'éviter les situations dangereuses.
7. Évitez de conduire par mauvais temps, notamment en cas de tempête ou de vents forts. Lorsqu'il pleut, réduisez votre vitesse, car la distance de freinage augmente.
8. Évitez d'utiliser les feux de route lorsque l'éclairage est déjà suffisant. Leur utilisation continue peut éblouir les conducteurs venant en sens inverse et les piétons, et compromettre la sécurité routière.
9. Après utilisation, éteignez le scooter et rangez la clé-télécommande FOB en lieu sûr. Ne laissez pas les enfants jouer autour du scooter afin d'éviter tout incident.
10. Portez un équipement de sécurité approprié, notamment un casque certifié SNI et, si nécessaire, d'autres équipements de protection tels que des gants et un masque.
11. La vitesse maximale de ce scooter est de 60 km/h. Ne dépassez pas cette vitesse, car cela peut mettre en danger le conducteur ainsi que les autres usagers de la route.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

1. NE PRÊTEZ PAS VOTRE SCOOTER MORATTI À UNE PERSONNE QUI N'EST PAS EN MESURE DE L'UTILISER CORRECTEMENT, AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.

2. LORSQUE VOUS CIRCULEZ SUR LA VOIE PUBLIQUE, RESPECTEZ TOUJOURS TOUTES LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES.

3. NE CONDUISEZ PAS SOUS L'EFFET DE MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D'ALTÉRER VOTRE CAPACITÉ À CONDUIRE, EN ÉTAT D'IVRESSE OU SI VOTRE ÉTAT DE SANTÉ NE VOUS PERMET PAS DE CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

4. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ACCIDENT, CIRCULEZ UNIQUEMENT SUR DES ROUTES PLANES ET RÉGULIÈRES OFFRANT UN APPUI STABLE AUX DEUX ROUES AVANT.



ÉLÉMENTS ET ACCESSOIRES À VÉRIFIER









TÉLÉCOMMANDE / SYSTÈME SMART KEYLESS

PRÉSENCE DE TOUS LES DOCUMENTS DU SCOOTER/ CASQUE SNI





CÔTÉ DROIT DU GUIDON

01 **Bouton d’arrêt du moteur / mode veille**
Permet d’arrêter le moteur ou de mettre le scooter en mode veille

02 **Commande d’éclairage**
Permet d’allumer les feux de position et les phares principaux

03 **Bouton de démarrage du moteur**
Permet de démarrer le moteur.

CÔTÉ GAUCHE DU GUIDON

04 **Commutateur feux de croisement / feux de route**
Permet de passer des feux de croisement aux feux de route et inversement

05 **Commutateur des clignotants gauche / droit**
Permet d’activer le clignotant gauche ou droit.

06 **Bouton du klaxon**
Permet d’actionner le klaxon.

07 **Commande des feux de détresse**
Permet d’activer simultanément les deux clignotants pour signaler une situation d’urgence.

MORATTI motorcycles



Position de marche arrière

Position de marche avant



Position de marche avant :

1. Le scooter doit être complètement à l’arrêt avant de passer de la marche avant à la marche arrière, ou inversement.
2. Ne changez pas de rapport lorsque vous actionnez l’accélérateur.
3. La marche arrière doit être utilisée uniquement pour le stationnement ou les manœuvres à faible vitesse.

MORATTI motorcycles

Description des icônes de l’écran LED



Clignotant gauche
Clignote lorsque le clignotant gauche est activé.

Feux de route
S’allume lorsque les feux de route sont activés

Témoin de point mort
S’allume lorsque la transmission est au point mort

FEUX DE POSITION
Allumé lorsque les feux de position ou de stationnement sont activés

Avertissement de niveau de carburant
Indique un faible niveau de carburant. Faites le plein rapidement

Indicateurs de connexion
Indique l’état de la connexion.

55:55 **HORLOGE**
Affiche l’heure actuelle

Témoin moteur (MIL)
Indique une anomalie du moteur ou du système antipollution

Avertissement ABS
S’allume lorsque l’ABS est actif ou en cas d’anomalie du système ABS

Clignotant droit
Clignote lorsque le clignotant droit est activé

Contrôle de traction
Indique que le contrôle de traction est actif ou présente une anomalie.

Avertissement batterie
Signale un problème du système de charge ou de la batterie.

Auto Start/Stop
Indique l’état du système Auto Start/Stop (actif / disponible).

55555.5 **ODOTRIP**
Affiche le kilométrage total ou le compteur journalier (miles ou km).



INFORMATIONS SUR LE SÉLECTEUR ROTATIF

POWER : ⏻ Active ou coupe l'alimentation électrique (contact).

LOCK : Verrouille le guidon.

I (ON) : | Position ON pour démarrer le véhicule.

(OFF) : ◯ Position OFF pour l'éteindre.

PUSH : Appuyez sur le sélecteur, puis tournez-le sur la position LOCK.

FUEL : Appuyez sur le bouton FUEL pour ouvrir le bouchon du réservoir de carburant.

SEAT : Appuyez sur le bouton SEAT pour ouvrir la selle.

MORATTI motorcycles

MORATTI
motorcycles

COMMENT DÉMARRER LE MOTEUR

1. APPUYEZ SUR LE BOUTON LOCK DE LA TÉLÉCOMMANDE.



2. APRÈS AVOIR APPUYÉ SUR LE BOUTON LOCK DE LA TÉLÉCOMMANDE, LE SÉLECTEUR S'ALLUME. TOURNEZ-LE ENSUITE SUR LA POSITION I (ON)



3. MAINTENEZ LE LEVIER DE FREIN SERRÉ, PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE. LE SCOOTER DÉMARRE ET EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ



MORATTI motorcycles

CONSEILS DE CONDUITE

1. Maintenez votre vitesse en dessous de 45 km/h.
2. Contrôlez régulièrement vos rétroviseurs afin de laisser passer les véhicules qui vous dépassent, en particulier les voitures.
3. Maintenez une distance de sécurité avec les autres véhicules.
4. Restez sur les routes revêtues et évitez les surfaces irrégulières.
5. Si vous devez traverser un terrain rocailleux ou irrégulier, ralentissez et conduisez prudemment.





CHARGEUR USB

NOTRE SCOOTER EST ÉQUIPÉ D'UN CHARGEUR USB ET D'UN SUPPORT POUR TÉLÉPHONE

AVANT D'UTILISER CES DEUX ÉQUIPEMENTS, ASSUREZ-VOUS QUE LE SCOOTER EST COMPLÈTEMENT À L'ARRÊT.

Informations et remarques complémentaires sur Moratti



01 Caractéristiques du scooter à trois roues Moratti

- La direction est plus lourde que celle d’une moto classique.
- N’effectuez pas de virages brusques à grande vitesse.
- Effectuez toujours les demi-tours lentement.

02 Assistance d’urgence

- Centre d’assistance : +62 812 7372 2777
- Horaires : de 10 h 00 à 22 h 00

03 Type de carburant

- PERTAMAX UNIQUEMENT

04 Charge maximale / Limite de passagers

- Nombre maximal de passagers : 2 personnes
- Capacité de charge maximale : 150 kg