MORATTI
motorcycles

User manual

moratti scooter trikes

Available in multiple language

English | Indonesia | Tön | Anáo | Français | Pyróxim | Deutsch | Indér o | Español | Dünen | Italiano | Polski | Tön | Letório



骑行者须知

为确保您的安全，请在骑行前仔细阅读本手册，并务必始终遵守以下说明：

1. 请理解本手册中的全部信息，包括安全注意事项以及有关危险情况的警告。
2. 请了解 Moratti 踏板车的紧急操作程序。
3. 请了解 Moratti 踏板车上粘贴的所有警告标签。
4. 请勿拆卸踏板车或其任何部件。如需维修或更换部件，请联系 Moratti 客服中心。
5. 请妥善保管本手册。踏板车出厂前，所有参数均已确认符合国家标准。
6. 请遵守所有交通法规和道路标志，并遵循有关客运和货运的相关规定。请始终确认道路状况和车辆状况安全，以避免发生危险情况。
7. 请避免在暴风雨、强风等恶劣天气下骑行。雨天请降低车速，因为制动距离会增加。
8. 在照明条件已经充足时，请避免使用远光灯。持续使用远光灯可能影响对向驾驶员和行人的视线，从而影响道路安全。
9. 使用后请关闭踏板车，并妥善保管 FOB 智能钥匙。请勿让儿童在踏板车周围玩耍，以免发生意外。
10. 请佩戴适当的安全装备，例如通过 SNI 认证的头盔；如有需要，还应佩戴手套、口罩等其他防护用品。
11. 本踏板车最高车速为 60 km/h。请勿超过此速度，否则可能危及骑行者及其他道路使用者的安全。

为确保您和他人的安全，请注意以下事项

1. 请勿将您的 MORATTI 踏板车借给无法正确操作车辆的人，以防止受伤。

2. 在公共道路上骑行时，请始终遵守所有适用的法律法规。

3. 如果正在服用可能影响驾驶能力的药物，请勿 骑行；醉酒或身体状况不佳/不健康时也请勿骑行。

4. 为降低事故风险，请仅在两个前轮都能保持平稳支撑的平坦、平整道路上 骑行。



检查项目及配件








遥控器 / *SMART KEYLESS* 智能无钥匙系统

踏板车证件是否齐全 / *SNI* 头盔



右侧车把

01 **发动机停止 / 待机按钮**
用于关闭发动机或使踏板车进入待机模式。

02 **灯光开关按钮**
用于开启示宽灯/停车灯和主前照灯。

03 **发动机启动按钮**
用于启动发动机。

左侧车把

04 **近光灯 / 远光灯切换开关**
用于在近光灯和远光灯之间切换。

05 **左 / 右转向灯开关**
用于开启左侧或右侧转向灯。

06 **喇叭按钮**
用于鸣响喇叭。


07 **危险警示灯开关**
用于同时开启左右转向灯，作为紧急警示。

MORATTI motorcycles



倒车挡位置

前进挡位置



使用倒车挡时的注意事项：

1. 在前进/倒车之间切换之前，踏板车必须完全停止。

2. 加油门时请勿切换挡位。

3. 倒车挡仅用于停车或低速操控。

MORATTI motorcycles

LED显示屏图标说明



左转向灯
左转向灯工作时闪烁。

位置灯
位置灯或驻车灯开启时亮起。

空挡指示灯
变速器处于空挡时亮起。

位置灯
位置灯或驻车灯开启时亮起。

燃油不足警告
表示燃油不足，请尽快加油。

连接指示灯
显示连接状态。

55:55 **时钟**
显示当前时间。

发动机故障指示灯（MIL）
表示发动机或排放控制系统存在故障

ABS警告灯
ABS工作时或ABS系统出现故障时亮起。

右转向灯
右转向灯工作时闪烁。

牵引力控制系统
表示牵引力控制系统正在工作或系统存在故障。

电池警告灯
警告充电系统或电池存在异常。

自动启停系统
显示自动启停系统的状态（运行中 / 可用）。

55555.5 **ODO-TRIP**
显示里程表或小计里程表的数值（英里或公里）。



旋钮说明

POWER: ⏻ 开启或关闭车辆电源（点火）。

LOCK: 锁定车把。

I (ON): | ON 位置用于启动车辆。

(OFF): ◯ OFF 位置用于关闭车辆。

PUSH: 按下旋钮，然后将其旋转至 LOCK 位置。

FUEL: 按下 FUEL 按钮以打开油箱盖。

SEAT: 按下 SEAT 按钮以打开座椅。

MORATTI motorcycles

如何启动发动机

1. 按下遥控器上的 LOCK 按钮



2. 按下遥控器上的 LOCK 按钮后，旋钮会亮起，然后将旋钮开关转至 I (ON) 位置。



3. 握住制动手柄，然后按下启动按钮。踏板车将启动并可开始使用。



MORATTI
motorcycles

骑行提示

1. 请将车速保持在 45 km/h 以下。
2. 请经常查看后视镜，为正在超车的车辆让行，尤其是汽车。
3. 与其他车辆保持安全距离。
4. 尽量在铺装道路上行驶，并避免不平整路面。
5. 如果必须通过碎石或不平整路面，请减速并谨慎骑行。
6. 骑行过程中请勿站立在踏板车上。





USB 充电器

本踏板车配备 USB 充电器和手机支架。

如需操作这两个设备，请确保踏板车已经完全停止

关于 Moratti 的其他信息和注意事项



01 Moratti 三轮踏板车的特点

- 与普通摩托车相比，转向手感会更重。
- 高速行驶时请勿急转弯。
- 掉头时务必缓慢进行。

02 紧急援助

- 客服中心：+62 812 7372 2777
- 服务时间：10:00–22:00

03 燃油类型

- 仅限 PERTAMAX

04 最大载重 / 乘员限制

- 最多乘员：2 人
- 最大载重：150 kg